Installationsanleitung





Inhalt

SYSTEMSTRUKTUR	3
LOKALE VERBINDUNG UND FERNVERBINDUNG	3
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN	4
ABMESSUNGEN	4
LED STATUS	5
LED UND TASTEN	5
INSTALLATION	6

SYSTEMSTRUKTUR

Die Architektur sieht das Vorhandensein von 3 Makro-Systemen vor:

4HEATmodule:

Hardware-Gerät, das die elektronische TiEmme-Steuerplatine und den lokalen Wi-Fi-Router verbindet;

CLOUD SERVER:

Webserver-Infrastruktur, die die Datenspeicherung ermöglicht und als Sternzentrale für die Fernkommunikation dient;

4HEAT:

Smartphone-Anwendung, die es dem Benutzer ermöglicht, mit dem Heizungssystem zu kommunizieren;



LOKALE UND FERNVERBINDUNG

Die Verbindung mit dem **4HEATmodule** kann auf zwei Arten hergestellt werden: **LOKAL:** das **4HEATmodule** und das **Smartphone** sind mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden. **FERN:** Das Smartphone ist über das Datennetz seines Betreibers oder über ein anderes WLAN-Netz mit dem 4HEATmodule verbunden.

Lokale Verbindung

Im lokalen Modus findet die Kommunikation zwischen **4HEATmodule** und Smartphone in Echtzeit statt.





Fernverbindung

Das Smartphone trianguliert mit dem Cloud-Server, um das 4HEATModul zu erreichen. Die Fernverbindungszeiten können je nach Datenverkehr im Netz und zum Server variieren und erreichen im schlimmsten Fall eine Verzögerung von 5 Minuten.

Der Fernverbindungsmodus kann verwendet werden, wenn der Benutzer beim Cloud-Server registriert ist.



MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kommunikationsanschlüsse	RS232 RS485
Stromversorgung	5V
Gehäuse	ABS-Gehäuse
Stromversorgung	-20° ÷ 60°
Befestigung von	Schneidschrauben 3,5 mm

ABMESSUNGEN







LED-STATUS

POWER	blinkend	Fehlerstatus
	fest	Status OK
СОМ	blinkend	Kommuniziert nichit mit der Steuerplatine
	fest	gegebene Benachrihtigung
WI-FI	blinkend	Wi-fi nicht konfiguriert
	fest	Verbindung hergestellt
POWER/WI-FI	blinkend	Konfigurationsphase

LEDS UND TASTEN



- d. HW-Reset-Taste
- e. Schaltfläche Konfiguration



INSTALLATION

- Stromversorgung des 4HEATmoduls
- Verbinden Sie das 4HEATmodul mit der Steuerplatine



- Installieren Sie die 4HEAT APP auf Ihrem Smartphone, indem Sie sie entweder bei Google Play oder im Apple Store herunterladen
- Wählen Sie beim Starten der APP die entsprechende Sprache

10.00	10:00
Select your language	Personal Account
	Email Address
English Italiano Español	Password
Save	Create Skip Login
Forgot Password?	Forgot Password?

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Überspringen", wenn Sie das Konto später erstellen möchten.



- Geben Sie im Abschnitt GERÄT FINDEN den Namen, die ID und die PIN desbereits konfigurierten Geräts ein (siehe Seite 18).
- Unter der Rubrik my4HEAT können diese Informationen per Post verschickt werden



- Drücken Sie die Konfigurationstaste (e) am Gerät.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem "Wi-Fi 4HEAT"- Netzwerk und drücken Sie NEXT.



Bei Apple-Geräten gehen Sie zu Einstellungen->wi-fi Auf Android-Geräten gehen Sie zu Einstellungen->Wi-Fi-Einstellungen



• Wählen Sie Ihr drahtloses Heimnetzwerk aus, mit dem sich das 4HEATmodule-Gerät verbinden soll, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie OK



• Geben Sie die PIN für den Zugang zu 4HEAT und den Namen des Heizgeräts ein.





• Geben Sie die PIN für den Zugang zu 4HEAT und den Namen des Heizgeräts ein.



• Schließen Sie die APP und starten Sie sie neu.

Auf Apple-Geräten

- Doppeltippen Sie auf die Home-Taste
- Scrollen Sie in der Vorschau der 4HEAT-App nach oben, um sie zu schließen.



Auf Android-Geräten

- Drücken Sie die untere rechte Taste für Geräte mit virtuellen Tasten oder die untere linke Taste für Geräte mit physischen Tasten
- Wischen Sie in der Vorschau der 4HEAT-App nach links, um sie zu schließen.









BULG Frank Topnik GmbH, Werkstraße 6, 45739 Oer-Erkenschwick,

Tel.: 02368 6 999 221